

UWAGA!!!

Przed wymianą generatora należy zapoznać się z poniższą instrukcją.

Za szkody wywołane błędnym montażem producent, czyli PW GAMET nie odpowiada.

Wymiana urządzenia musi zawierać czynności wykonane w następującej kolejności:

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Rozłączyć stary manipulator i kostkę.
3. Odłączyć kostki zasilające i wymontować stary generator.
4. Podłączyć nowe urządzenie GAM 150 / GAM 300.
5. Podłączyć nową kostkę.
6. Podłączyć i zamontować w uchwycie nowy manipulator.
7. Włączyć zasilanie i sprawdzić poprawność działania urządzenia rozgłoszeniowego.

Uwaga!

Manipulatory i generatory sygnałowe GAM 150 i GAM 300 są urządzeniami, które powinny działać **TYLKO w kompletach**, w których zostały dostarczone klientowi.

Zastosowanie starego manipulatora, kostki lub generatora do nowych elementów zestawu mogą uszkodzić trwale cały komplet urządzenia. W takiej sytuacji producent, czyli PW GAMET nie uwzględni gwarancji, a koszt naprawy może stanowić wartość równą cenie nowego urządzenia.

W przypadku naprawy gwarancyjnej, uszkodzone lub wymienione urządzenia należy bezzwłocznie odesłać do producenta pod adres:

PW GAMET

Dział Serwisu

ul. Otolińska 35/2, 09-407 Płock

Nr klienta DHL 120-77-45

wysyłka na koszt PW GAMET - tylko po ustaleniach telefonicznych